


КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

SEA-PRO T 2.5




SEA-PRO T 2,5

GOWLING & FUEL




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-01000009	ALT2.5-01000009 Колпак двигателя правый T2.5A (1-1)	1
2	GB93-88	GB93-88 Крепеж панели T2.5A (1-2)	2
3	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (1-3)	2
4	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (1-4)	2
5	ALT2.5-02000014	ALT2.5-02000014 Фиксатор панели T2.5A (1-5)	1
6	ALT2.5-01000002	ALT2.5-01000002 Панель управления T2.5A (1-6)	1
7	ALT2.5-01000003	ALT2.5-01000003 Винт T2.5A (1-7)	1
8	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (1-8)	2
9	ALT2.5-01000004	ALT2.5-01000004 Прокладка бака T2.5A (1-9)	1
10	ALT2.5-01000001	ALT2.5-01000001 Бак топливный T2.5A (1-10)	1
11	ALT2.5-01000005	ALT2.5-01000005 Прокладка бака T2.5A (1-11)	1
12	ALT2.5-01000200	ALT2.5-01000200 Крышка горловины бака T2.5A (1-12)	1
13	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*16 T2.5A (1-13)	2
14	GB/T96-85	GB/T96-85 Шайба T2.5A (1-14)	3
15	ALT2.5-01000201	ALT2.5-01000201 Втулка резиновая T2.5A (1-15)	2
16	GB/T56170-86	GB/T56170-86 Гайка M6 T2.5A (1-16)	2
17	ALT2.5-01000007	ALT2.5-01000007 Хомут T2.5A (1-17)	2
18	ALT2.5-01000013	ALT2.5-01000013 Шланг топливный T2.5A (1-18)	1
19	ALT2.5-01000300	ALT2.5-01000300 Кран топливный T2.5A (1-19)	1
20	ALT8-03020005	ALT8-03020005 Хомут T2.5A (1-20)	2
21	ALT2.5-01000019	ALT2.5-01000019 Ручка топливного крана T2.5A (1-21)	1
22	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Болт M4,8x12 T2.5A (1-22)	1
23	ALT2.5-01000015	ALT2.5-01000015 Пружина T2.5A (1-23)	1
24	GB91-2000	GB91-2000 Штифт T2.5A (1-24)	1
25	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Болт M4,8x12 T2.5A (1-25)	1
26	GB/T96-85	GB/T96-85 Шайба T2.5A (1-26)	1
27	ALT2.5-01000016	ALT2.5-01000016 Тяга T2.5A (1-27)	1
28	ALT2.5-01000017	ALT2.5-01000017 Штифт T2.5A (1-28)	1
29	ALT2.5-01000400	ALT2.5-01000400 Рычаг управления дроссельной заслонкой T2.5A (1-29)	1
30	ALT2.5-01000018	ALT2.5-01000018 Ручка рычага газа T2.5A (1-30)	1
31	GB/T819-2000	GB/T819-2000 Винт T2.5A (1-31)	1
32	ALT2.5-01000022	ALT2.5-01000022 Шланг топливный T2.5A (1-32)	1
33	ALT8-00000200	ALT8-00000200 Трос аварийной остановки T2.5A (1-33)	1
34	GB/T6170-86	GB/T6170-86 Гайка T2.5A (1-34)	1
35	ALT2.5-01000102	ALT2.5-01000102 Кронштейн для кнопки T2.5A (1-35)	1
36	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (1-36)	1
37	ALT8-00000100	ALT8-00000100 Кнопка аварийной остановки двигателя T2.5A (1-37)	1
38	ALT2.5-01000020	ALT2.5-01000020 Ручка рулея T2.5A (1-38)	1
39	ALT2.5-01000021	ALT2.5-01000021 Хомут T2.5A (1-39)	1
40	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*40 T2.5A (1-40)	1
41	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*25 T2.5A (1-41)	1
42	ALT2.5-01000010	ALT2.5-01000010 Колпак двигателя левый T2.5A (1-42)	1
43	GB/T845-86	GB/T845-86 Болт 4.8*12 T2.5A (1-43)	2
44	ALT2.5-01000011	ALT2.5-01000011 Шайба T2.5A (1-44)	6
45	ALT2.5-01000012	ALT2.5-01000012 Крышка нижняя капота T2.5A (1-45)	1

CYLINDER & CRANKCASE




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-02000000	ALT2.5-02000000 Двигатель в сборе T2.5A (2-0)	1
1	ALT2.5-02000100	ALT2.5-02000100 Блок цилиндра T2.5A (2-1)	1
2	ALT2.5-02000001	ALT2.5-02000001 Крышка блока цилиндра T2.5A (2-2)	1
3	ALT2.5-02000021	ALT2.5-02000021 Втулка T2.5A (2-3)	1
4	ALT2.5-02000022	ALT2.5-02000022 Штифт T2.5A (2-4)	2
5	ALT8-03020002	ALT8-03020002 Штуцер T2.5A (2-5)	2
6	ALT2.5-02000023	ALT2.5-02000023 Топливовпрыск 37*120 T2.5A (2-6)	1
7	ALT8-03020008	ALT8-03020008 Хомут T2.5A (2-7)	2
8	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*40 T2.5A (2-8)	2
9	ALT2.5-02000024	ALT2.5-02000024 Зажим T2.5A (2-9)	1
10	ALT2.5-02000004	ALT2.5-02000004 Прокладка клапана T2.5A (2-10)	1
11	ALT2.5-02000200	ALT2.5-02000200 Клапанная площадка в сборе T2.5A (2-11)	1
12	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Болт M4,8x12 T2.5A (2-12)	2
13	GB/T93-87	GB/T93-87 Шайба T2.5A (2-13)	2
14	ALT2.5-02000203	ALT2.5-02000203 Ограничительная пластина T2.5A (2-14)	1
15	ALT2.5-02000202	ALT2.5-02000202 Клапан впускной T2.5A (2-15)	1
16	ALT2.5-02000016	ALT2.5-02000016 Опора T2.5A (2-16)	1
17	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*60 T2.5A (2-17)	4
18	ALT2.5-02000007	ALT2.5-02000007 Коленвал в сборе T2.5A (2-18)	1
19	GB/T276-96	GB/T276-96 Подшипник коленвала 6004/53UA T2.5A (2-19)	2
20	ALT2.5-02000030	ALT2.5-02000030 Палец T2.5A (2-20)	2
21	GB/T273-96	GB/T273-96 Подшипник шатуна T2.5A (2-21)	1
22	ALT2.5-02000005	ALT2.5-02000005 Шатун T2.5A (2-22)	1
23	ALT2.5-02000006	ALT2.5-02000006 Шайба коленвала T2.5A (2-23)	2
24	ALT2.5-02000026	ALT2.5-02000026 Сальник коленвала верхний T2.5A (2-24)	1
25	GB/T273-96	GB/T273-96 Подшипник шатуна T2.5A (2-25)	1
26	ALT2.5-02000027	ALT2.5-02000027 Кольцо стопорное поршневого пальца T2.5A (2-26)	2
27	ALT2.5-02000008	ALT2.5-02000008 Поршень T2.5A (2-27)	1
28	ALT2.5-02000009	ALT2.5-02000009 Комплект поршневых колец T2.5A (2-28)	1
29	ALT2.5-02000010	ALT2.5-02000010 Поршневой палец T2.5A (2-29)	1
30	ALT2.5-02000029	ALT2.5-02000029 Сальник коленвала нижний T2.5A (2-30)	1
31	ALT2.5-02000025	ALT2.5-02000025 Прокладка головки блока цилиндров T2.5A (2-31)	1
32	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (2-32)	4
33	NGK BPR7HS	NGK BPR7HS Свеча зажигания NGK BPR7HS T2.5A (2-33)	1
34	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (2-34)	2
35	ALT2.5-02000012	ALT2.5-02000012 Защита топливного бака T2.5A (2-35)	1
36	ALT2.5-02000002	ALT2.5-02000002 Головка блока цилиндров T2.5A (2-36)	1

CARBURETOR




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-02030000	ALT2.5-02030000 Карбюратор в сборе T2.5A (3-1)	1
2	ALT2.5-02030001		1
3	ALT2.5-02030002		1
4	ALT2.5-02030003		1
5	ALT2.5-02030004		1
6	ALT2.5-02030005		1
7	ALT2.5-02030006		1
8	ALT2.5-02030007		1
9	ALT2.5-02030008		1
10	ALT2.5-02030009		1
11	ALT2.5-02030010		1
12	GB/T93-87	GB/T93-87 Шайба T2.5A (3-12)	2
13	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (3-13)	2
14	GB/T96-85	GB/T96-85 Шайба T2.5A (3-14)	1
15	GB/T93-87	GB/T93-87 Шайба T2.5A (3-15)	1
16	GB/T6170-86	GB/T6170-86 Гайка T2.5A (3-16)	1
17	GB/T3452.1-92	GB/T3452.1-92 Уплотнительное кольцо T2.5A (3-17)	1
18	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (3-18)	1
19	GB/T96-85	GB/T96-85 Шайба T2.5A (3-19)	1
20	ALT2.5-02030011		1
21	GB39-88		1

STARTER




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-02010000	ALT2.5-02010000 Стартер ручной в сборе T2.5A (4-1)	1
2	ALT8-03010012	ALT8-03010012 Ручка стартера T2.5A (4-2)	1
3	ALT8-03010013	ALT8-03010013 Заглушка ручки стартера T2.5A (4-3)	1
4	ALT2.5-02000408	ALT2.5-02000408 Заводной шнур стартера T2.5A (4-4)	1
5	ALT2.5-02000400	ALT2.5-02000400 Корпус стартера T2.5A (4-5)	1
6	ALT2.5-02000401	ALT2.5-02000401 Стопор-упор стартера T2.5A (4-6)	1
7	ALT2.5-02000406	ALT2.5-02000406 Пружина стопора-упора T2.5A (4-7)	1
8	ALT2.5-02000405	ALT2.5-02000405 Тарелка стартера T2.5A (4-8)	1
9	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*16 T2.5A (4-9)	1
10	ALT2.5-02000404	ALT2.5-02000404 Заводной барабан T2.5A (4-10)	1
11	ALT2.5-02000407	ALT2.5-02000407 Пружина стартера T2.5A (4-11)	1
12	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*16 T2.5A (4-12)	3
13	GB/T819-2000	GB/T819-2000 Винт T2.5A (4-13)	3
14	ALT2.5-02000402	ALT2.5-02000402 Основание стартера T2.5A (4-14)	1

GENERATOR




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-02000403	ALT2.5-02000403 Крышка основания стартера T2.5A (5-1)	1
2	GB/T6177-86	GB/T6177-86 Гайка маховика M10*1.25 T2.5A (5-2)	1
3	ALT2.5-08000004	ALT2.5-08000004 Маховик T2.5A (5-3)	1
4	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (5-4)	2
5	ALT2.5-02000017	ALT2.5-02000017 Основание магнетто T2.5A (5-5)	1
6	ALT2.5-08000005	ALT2.5-08000005 Магнетто в сборе T2.5A (5-6)	1
7	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (5-7)	2
8	GB/859-87	GB/859-87 Шайба T2.5A (5-8)	3
9	ALT2.5-08000001	ALT2.5-08000001 Катушка генератора T2.5A (5-9)	1
10	ALT2.5-02000020	ALT2.5-02000020 Защита провода катушки T2.5A (5-10)	1
11	GB/T1099.1-2003	GB/T1099.1-2003 Шпонка коленвала T2.5A (5-11)	1
12	ALT2.5-08000002	ALT2.5-08000002 Катушка зажигания со свеч. проводом T2.5A (5-12)	1
13	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (5-13)	1
14	GB/T818-2000	GB/T818-2000 Винт M4,8x12 T2.5A (5-14)	1
15	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (5-15)	1
16	ALT2.5-08000003	ALT2.5-08000003 Коммутатор CDI T2.5A (5-16)	1

BRACKET




NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT8-05000203	ALT8-05000203 Штифт ручки зажима струбицы T2.5A (6-1)	2
2	ALT8-05000204	ALT8-05000204 Ручка зажима струбицы T2.5A (6-2)	2
3	ALT8-05000202	ALT8-05000202 Винт зажима струбицы T2.5A (6-3)	2
4	ALT8-05000205	ALT8-05000205 Шайба зажима струбицы T2.5A (6-4)	2
5	ALT2.5-05000027	ALT2.5-05000027 Шайба T2.5A (6-5)	1
6	GB/T62-88	GB/T62-88 Гайка M6 T2.5A (6-6)	1
7	GB/T6183-86	GB/T6183-86 Шайба фиксирующая M6 T2.5A (6-7)	1
8	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M8*110 T2.5A (6-8)	1
9	ALT2.5-05000001	ALT2.5-05000001 Скоба струбицы левая T2.5A (6-9)	1
10	ALT2.5-05000003	ALT2.5-05000003 Кронштейн T2.5A (6-10)	1
11	ALT2.5-05000002	ALT2.5-05000002 Скоба струбицы правая T2.5A (6-11)	1
12	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*110 T2.5A (6-12)	1
13	GB/T6183-86	GB/T6183-86 Шайба фиксирующая M8 T2.5A (6-13)	1
14	ALT8-05000012	ALT8-05000012 Пластина T2.5A (6-14)	1
15	GB/T6170-86	GB/T6170-86 Гайка M8 T2.5A (6-15)	1
16	ALT2.5-05000016	ALT2.5-05000016 Втулка стопора струбицы T2.5A (6-16)	1
17	GB879-86	GB879-86 Штифт стопора струбицы T2.5A (6-17)	1
18	ALT2.5-05000015	ALT2.5-05000015 Стопор струбицы T2.5A (6-18)	1
19	ALT2.5-05000028	ALT2.5-05000028 Шайба T2.5A (6-19)	2
20	ALT8-05000014	ALT8-05000014 Штуцер T2.5A (6-20)	1
21	ALT2.5-05000004	ALT2.5-05000004 Кронштейн струбицы поворотный T2.5A (6-21)	1
22	ALT2.5-05000020	ALT2.5-05000020 Пластина фиксиционная T2.5A (6-22)	1
23	GB/T6170-86	GB/T6170-86 Гайка M6 T2.5A (6-23)	4
24	ALT2.5-02000303	ALT2.5-02000303 Пружина компрессионная T2.5A (6-24)	1
25	ALT2.5-05000300	ALT2.5-05000300 Болт фиксации дейдвуда T2.5A (6-25)	1
26	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*43 T2.5A (6-26)	4
27	ALT2.5-05000005	ALT2.5-05000005 Скоба кронштейна T2.5A (6-27)	1
28	ALT2.5-05000006	ALT2.5-05000006 Втулка дейдвуда разрезная T2.5A (6-28)	2

UPPER CASING



NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	GB/T3452.1-92	GB/T3452.1-92 Уплотнительное кольцо T2.5A (7-1)	1
2	ALT2.5-05000021	ALT2.5-05000021 Защита привода T2.5A (7-2)	1
3	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Штифт крепления дейдвуда 4*20 T2.5A (7-3)	2
4	ALT2.5-05000009	ALT2.5-05000009 Прокладка под двигатель T2.5A (7-4)	1
5	ALT2.5-05000022	ALT2.5-05000022 Пластина дейдвуда T2.5A (7-5)	1
6	ALT2.5-05000023	ALT2.5-05000023 Прокладка дейдвуда T2.5A (7-6)	1
7	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (7-7)	6
8	ALT2.5-07000017	ALT2.5-07000017 Корпус дейдвуда T2.5A (7-8)	1
9	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (7-9)	1
10	ALT2.5-05000024	ALT2.5-05000024 Резиновая рукоятка румпеля T2.5A (7-10)	1
11	ALT2.5-01000103	ALT2.5-01000103 Держатель T2.5A (7-11)	1
12	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Шпонка винта 3*22 T2.5A (7-12) см.(8-32)	2
13	GB/T91-2000	GB/T91-2000 Шплинт винта T2.5A (7-13) см. (8-37)	2
14	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (7-14)	1
15	GB/T93-87	GB/T93-87 Шайба T2.5A (7-15)	1
16	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (7-16)	1
17	ALT2.5-05000025	ALT2.5-05000025 Шайба T2.5A (7-17)	1
18	ALT2.5-05000026	ALT2.5-05000026 Шайба медная T2.5A (7-18)	2
19	ALT2.5-01000006	ALT2.5-01000006 Фиксатор румпеля T2.5A (7-19)	1
20	ALT2.5-01000101	ALT2.5-01000101 Румпель T2.5A (7-20)	1
21	ALT2.5-07000020	ALT2.5-07000020 Прокладка T2.5A (7-21)	1
22	ALT2.5-07000019	ALT2.5-07000019 Крышка T2.5A (7-22)	1
23	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (7-23)	1

LOWER CASING & DRIVE



NO.	PART NO.	Наименование	PCS
1	ALT2.5-07000000	ALT2.5-07000000 Редуктор в сборе T2.5A (8-0)	1
1	ALT2.5-07000006	ALT2.5-07000006 Вертикальный вал T2.5A (8-1)	1
2	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Шпонка вертикального вала 3,5*9 T2.5A (8-2)	1
3	GB/T3452.1-92	GB/T3452.1-92 Уплотнительное кольцо T2.5A (8-3)	1
4	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт T2.5A (8-4)	2
5	ALT2.5-07000011	ALT2.5-07000011 Корпус помпы T2.5A (8-5)	1
6	ALT2.5-07000021	ALT2.5-07000021 Сальник T2.5A (8-6)	1
7	ALT2.5-05000014	ALT2.5-05000014 Трубка водяная T2.5A (8-7)	1
8	ALT2.5-07000022	ALT2.5-07000022 Сальник трубки охлаждения T2.5A (8-8)	1
9	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Шпонка вертикального вала 3*12 T2.5A (8-9)	2
10	ALT2.5-07000023	ALT2.5-07000023 Сальник верт. и гор. вала 10,8*21*7 T2.5A (8-10)	4
11	ALT2.5-07000018	ALT2.5-07000018 Пластина помпы T2.5A (8-11)	1
12	ALT2.5-07000015	ALT2.5-07000015 Крыльчатка T2.5A (8-12)	1
13	ALT2.5-07000013	ALT2.5-07000013 Стакан помпы T2.5A (8-13)	1
14	ALT2.5-07000014	ALT2.5-07000014 Стакан помпы внеш. T2.5A (8-14)	1
15	ALT2.5-07000016	ALT2.5-07000016 Пластина кавитационная T2.5A (8-15)	1
16	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Штифт 6*18 T2.5A (8-16)	2
17	ALT2.5-07000002	ALT2.5-07000002 Втулка стакана редуктора. 15*11*15 T2.5A (8-17)	2
18	ALT2.5-07000001	ALT2.5-07000001 Корпус редуктора T2.5A (8-18)	1
19	GB/T5782-2000	GB/T5782-2000 Пробка редуктора масляная M8*9 T2.5A (8-19)	2
20	ALT8-07000001	ALT8-07000001 Прокладка пробки редуктора T2.5A (8-20)	2
21	ALT2.5-07000024	ALT2.5-07000024 Анод T2.5A (8-21)	1
22	GB/T861.1-87	GB/T861.1-87 Шайба 6 T2.5A (8-22)	1
23	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*14 T2.5A (8-23)	1
24	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*32 T2.5A (8-24)	2
25	GB896-86	GB896-86 Кольцо стопорное ведущей шестерни T2.5A (8-25)	1
26	ALT2.5-07000007	ALT2.5-07000007 Шестерня ведущая T2.5A (8-26)	1
27	ALT2.5-07000025	ALT2.5-07000025 Шайба шестерни ведущей 11*18*2 T2.5A (8-27)	1
28	ALT2.5-07000026	ALT2.5-07000026 Втулка вертикального вала T2.5A (8-28)	1
29	GB/T276-95	GB/T276-95 Подшипник вала винта 6000 T2.5A (8-29)	1
30	ALT2.5-07000009	ALT2.5-07000009 Шестерня вала винта T2.5A (8-30)	1
31	ALT2.5-07000005	ALT2.5-07000005 Вал винта с шестерней T2.5A (8-31)	1
32	GB/T119.1-2000	GB/T119.1-2000 Шпонка винта 3*22 T2.5A (8-32)	1
33	ALT2.5-07000004	ALT2.5-07000004 Кольцо уплотнительное крышки редуктора 42*2,5 T2.5A (8-33)	1
34	ALT2.5-07000003	ALT2.5-07000003 Крышка редуктора T2.5A (8-34)	1
35	GB/T5789-2000	GB/T5789-2000 Болт M6*14 T2.5A (8-35)	2
36	ALT2.5-01000008	ALT2.5-01000008 Винт T2.5A (8-36)	1
37	GB/T91-2000	GB/T91-2000 Шплинт винта 3*45 T2.5A (8-37)	1