





КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ



SEA-PRO Т 8 - Т 9.8







SEA-PRO T 8 - T 9.8

TOP&Botton cowling	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-01000100 Капот в сборе Т9.8А (1-1)	1
	2	ALT8-01000102 Скоба защелки колпака Т9.8А (1-2)	1
	3	ALT8-01000103 Защелка колпака Т9.8А (1-3)	1
	4	ALT8-01000001 Уплотнитель капота Т9.8А (1-4)	1
	5	GB/T6170-2000 Гайка М4 Т9.8А (1-5)	1
	6	ALT8-01000002 Уплотнитель резиновый Т9.8А (1-6)	1
	7	ALT8-01000101 Капот Т9.8А (1-7)	1
	8	GB/T818-20000 Винт М4х8 Т9.8А (1-8)	6
	9	ALT8-02000001 Втулка ручки защелки колпака Т9.8А (1-9)	2
	10	ALT8-02000002 Ручка защелки колпака Т9.8А (1-10)	1
	11	GB/T7246-87 Шайба защелки колпака Т9.8А (1-11)	1
	12	ALT8-02000003 Держатель Т9.8А (1-12)	1
	13	ALT8-02000004 Втулка внутр. ручки защелки колпака Т9.8А (1-13)	1
	14	ALT8-02000005 Скоба защелки колпака Т9.8А (1-14)	1
	15	GB/T971-85 Шайба Т9.8А (1-15)	1
	16	GB93-87 Шайба 10 Т9.8А (1-16)	1
	17	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (1-17)	1
	18	ALT8-02000006 Заглушка Т9.8А (1-18)	1
	19	ALT8-02000007 Поддон двигателя Т9.8А (1-19)	1
	20	ALT8-00000100 Кнопка остановки двигателя Т9.8А (1-20)	1
	21	ALT8-00000200 Трос аварийной остановки двигателя Т9.8А (1-21)	1
	22	ALT8-02000008 Заглушка Т9.8А (1-22)	1
CRANKSHAF&PISTON	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-03030000-А Коленчатый вал в сборе Т8А (3-1)	1
	1	ALT8-03030000-В Коленчатый вал в сборе Т9.8А (3-1)	1
	2	GB/T276-96 Подшипник коленвала 6204 Т9.8А (3-2)	3
	3	ALT8-03030001 Втулка коленвала Т9.8А (3-3)	2
	4	ALT8-03030002 Шайба Т9.8А (3-4)	4
	5	GB/T273-96 Подшипник шатуна Т9.8А (3-5)	2
	6	ALT8-03030003 Шатун Т9.8А (3-6)	2
	7	ALT8-03030004 Втулка опорная Т9.8А (3-7)	1
	8	ALT8-03030005 Шайба игольчатого подшипника Т9.8А (3-8)	4
	9	ALT8-03030006 Игла подшипника шатуна 28шт Т9.8А (3-9)	56
	10	ALT8-03030007 Стопорное кольцо пальца Т9.8А (3-10)	4
	11	ALT8-03030008-А Поршень с кольцами в сборе Т8А (3-11)	2
	11	ALT8-03030008-В Поршень Т9.8А (3-11)	2
	12	ALT8-03030009 Кольца поршневые (комплект) Т9.8А (3-12)	4
	13	ALT8-03030010 Палец поршневой Т9.8А (3-13)	2


CYLINDER&CRANKCASE	REF. Наименование	QTY
	1 ALT8-03000000 Двигатель в сборе Т9.8А (2-1)	1
	2 ALT8-03020000 Блок цилиндров в сборе Т9.8А (2-2)	1
	3 ALT8-03020001 Штуцер Т9.8А (2-3)	1
	4 ALT8-03020002 Штуцер Т9.8А (2-4)	1
	5 ALT8-03020003 Клапан Т9.8А (2-5)	2
	6 ALT8-03020004 Штифт Т9.8А (2-6)	2
	7 ALT8-03020005 Хомут Т9.8А (2-7)	6
	8 ALT8-03020006 Защелка Т9.8А (2-8)	1
	9 GB/T5789-84 Болт с шайбой 6x40 Т9.8А (2-9)	8
	10 ALT8-03020007 Шланг L240 Т9.8А (2-10)	1
	11 ALT8-03020008 Хомут Т9.8А (2-11)	2
	12 ALT8-03020009 Шланг L200 Т9.8А (2-12)	2
	13 ALT8-03020010 Шланг L167 Т9.8А (2-13)	1
	14 ALT8-03020011 Сальник коленвала верхний 20x36x7 Т9.8А (2-14)	1
	15 GB/T3452.1-92 Кольцо корпуса сальника к/в 45x2.5 Т9.8А (2-15)	1
	16 ALT8-03020012 Корпус сальника Т9.8А (2-16)	1
	17 GB/T5789-84 Болт Т9.8А (2-17)	4
	18 ALT8-03020013 Заглушка Т9.8А (2-18)	1
	19 ALT8-03020014 Прокладка термостата Т9.8А (2-19)	1
	20 ALT8-03020015 Крышка термостата Т9.8А (2-20)	1
	ALF4-05000010 Термостат Т9,8 (2- 19а)	1
	21 GB/T5783-2000 Болт с шайбой 6x25 Т9.8А (2-21)	3
	22 NGKBVPR7HS Свеча зажигания NGK BPR7HS-10 Т9.8А (2-22)	2
	23 GB/T5789-84 Болт с шайбой 6x35 Т9.8А (2-23)	13
	24 ALT8-03020016 Головка блока цилиндров Т9,8А (2-24)	1
	25 ALT8-03020017 Прокладка головки блока цилиндров Т9.8А (2-25)	1
	26 ALT8-03020005 Хомут Т9.8А (2-26)	1
	27 ALT8-03020018 Анод Т9.8А (2-27)	1
	28 GB/T819-2000 Винт Т9.8А (2-28)	1
	29 ALT8-03020019 Прокладка крышки выпуска внутр. Т9.8А (2-29)	1
	30 ALT8-03020020 Крышка выпуска внутр. Т9.8А (2-30)	1
	31 ALT8-03020021 Прокладка выпуска Т9.8А (2-31)	1
	32 ALT8-03020022 Крышка выпуска Т9.8А (2-32)	1
	33 GB/T5789-84 Болт с шайбой Т9.8А (2-33)	11
	34 GB/T97.1-85 Шайба коленвала Т9.8А (2-34)	1
	35 GB/T3452.1-92 Кольцо корпуса сальника к/в 45x2.5 Т9.8А (2-35)	1
	36 ALT8-03020023 Сальник коленвала нижний 20x36x7 Т9.8А (2-36)	1
	37 ALT8-03020024 Сальник коленвала нижний 14x23x6 Т9.8А (2-37)	1
	38 ALT8-03020025 Обойма сальника коленвала Т9.8А (2-38)	1
	39 ALT8-03020026 Корпус сальников коленвала Т9.8А (2-39)	1
	40 GB/T5789-84 Болт М6x65 Т9.8А (2-40)	2
	41 GB/T5789-84 Болт М6x65 Т9.8А (2-41)	2
INTAKE	REF. Наименование	QTY
	1 ALT8-03000001 Прокладка клапанной площадки внут. Т9.8А (4-1)	1
	2 ALT8-03000100 Клапана впускные в сборе Т9.8А (4-2)	2
	3 ALT8-03000002 Болт шпилька Т9.8А (4-3)	1
	4 GB/T5789-84 Болт Т9.8А (4-4)	3
	5 ALT8-03000003 Прокладка клапанной площадки внеш. Т9.8А (4-5)	1
	6 ALT8-03000004 Болт шпилька Т9.8А (4-6)	1
	7 GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (4-7)	1
	8 ALT8-03000005 Тяга подсоса карбюратора Т9.8А (4-8)	1
	9 GB/T6170-2000 Гайка М4 Т9.8А (4-9)	2
	10 ALT8-03000006 Втулка подсоса карбюратора Т9.8А (4-10)	1
	11 ALT8-03000007 Ручка подсоса карбюратора Т9.8А (4-11)	1
	12 GB/T8191-2000 Винт 5x20 Т9.8А (4-12)	2
	13 ALT8-03000008 Глушитель (воздухозаборник) карбюратора Т9.8А (4-13)	1
	14 ALT8-03000009 Прокладка глушителя карбюратора Т9.8А (4-14)	1
	15 GB/T6170-2000 Гайка М4 Т9.8А (4-15)	2
	16 ALT8-03000010 Шайба Т9.8А (4-16)	1

INTAKE	REF.	Наименование	QTY
		ALT8-03040000 Карбюратор Т9.8А (5-0)	1
	1	ALT8-03040001 Штифт Т9.8А (5-1)	1
	2	ALT8-03040002 Прокладка Т9.8А (5-2)	1
	3	ALT8-03040003 Т9.8А (5-3)	1
	4	ALT8-03040004 Прокладка Т9.8А (5-4)	1
	5	GB/T818-2000 Винт Т9,8А (5-5)	1
	6	ALT8-03040005 Прокладка стакана карбюратора Т9.8А (5-6)	1
	7	ALT8-03040006 Поплавок Т9.8А (5-7)	1
	8	ALT8-03040007 Прокладка карбюратора Т9.8А (5-8)	1
	9	ALT8-03040008 Крышка карбюратора Т9,8А (5-9)	1
	10	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (5-10)	2
	11	ALT8-03040009 Диафрагма Т9,8А (5-11)	1
	12	GB/T8191-2000 Винт 5x20 Т9.8А (5-12)	2
	13	ALT8-03040010 Клапан Т9,8А (5-13)	2
	14	ALT8-03040011 Прокладка Т9,8А (5-14)	1
	15	ALT8-03040012 Диафрагма Т9,8А (5-15)	1
	16	GB/T818-2000 Винт Т9,8А (5-16)	4
STARTER	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-03010000 Стартер в сборе Т9.8А (7-1)	1
	2	ALT8-03010001 Корпус стартера Т9.8А (7-2)	1
	3	GB/T6170-2000 Гайка М4 Т9.8А (7-3)	1
	4	ALT8-03010002 Опора стартера Т9.8А (7-4)	5
	5	ALT8-03010003 Пружина стартера большая Т9.8А (7-5)	1
	6	ALT8-03010004 Заводной барабан Т9.8А (7-6)	1
	7	ALT8-03010005 Штифт пружины 4x20 Т9.8А (7-7)	1
	8	ALT8-03010006 Стопор-упор стартера Т9.8А (7-8)	1
	9	GB894.1-86 Шайба стопора-упора стартера Т9.8А (7-9)	1
	10	GB/T5789-84 Болт с шайбой стартера Т9.8А (7-10)	1
	11	ALT8-03010007 Направляющая втулка стартера Т9.8А (7-11)	1
	12	ALT8-03010100 Пружина стопора-упора Т9.8А (7-12)	1
	13	ALT8-03010008 Шнур стартера L1650 Т9.8А (7-13)	1
	14	ALT8-03010009 Основание бампера ручки стартера Т9.8А (7-14)	1
	15	GB/T5789-84 Болт с шайбой стартера 6x16 Т9.8А (7-15)	2
	16	ALT8-03010010 Бампер ручки стартера Т9.8А (7-16)	2
	17	ALT8-03010011 Демпфер ручки стартера Т9.8А (7-17)	1
	18	ALT8-03010012 Ручка стартера Т9.8А (7-18)	1
	19	ALT8-03010013 Заглушка ручки стартера Т9.8А (7-19)	1
	20	GB/T5789-84 Болт 6x20 Т9.8А (7-20)	4
	21	ALT8-03010014 Кронштейн стартера Т9.8А (7-21)	2
	22	GB/T5789-84 Болт 6x25 Т9.8А (7-22)	2
	23	GB/T5789-84 Болт 6x40 Т9.8А (7-23)	1
	24	GB/T97.1-85 Шайба Т9.8А (7-24)	1
	25	GB/T5789-84 Болт 6x16 Т9.8А (7-25)	3
	26	ALT8-03010015 Основание стартера Т9.8А (7-26)	1
	27	ALT8-03010016 Штифт Т9.8А (7-27)	2
	28	GB/T97.1-85 Шайба Т9.8А (7-28)	1
	29	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (7-29)	2
	30	ALT8-03010017 Кронштейн троса блокировки Т9.8А (7-30)	1
	31	ALT8-03010018 Стопор троса блокировки стартера Т9.8А (7-31)	1
	32	ALT8-03010019 Пружина троса блокировки стартера Т9.8А (7-32)	1
	33	ALT8-03010100 Трос блокировки стартера Т9.8А (7-33)	1
	34	ALT8-03010020 Скоба Т9.8А (7-34)	1
	35	ALT8-03010021 Рычаг Т9.8А (7-35)	1
	36	GB/T5789-84 Болт с шайбой Т9.8А (7-36)	1
	37	ALT8-03010022 Втулка Т9.8А (7-37)	1


FUEL	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-03000200 Коннектор топливный Т9.8А (6-1)	1
	2	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (6-2)	1
	3	ALT8-03020005 Хомут Т9.8А (6-3)	4
	4	ALT8-03000011 Шланг L150 Т9.8А (6-4)	1
	5	ALT8-03000300 Фильтр топливный Т9.8А (6-5)	1
	6	ALT8-03000301 Кронштейн топливного фильтра Т9.8А (6-6)	1
	7	GB/T6170-2000 Гайка М4 Т9.8А (6-7)	1
	8	ALT8-03000302 Фильтрующий элемент Т9.8А (6-8)	1
	9	GB/T3452-92 Кольцо стакана топ.фильтра (35x1,5) 35x1.5 Т9.8А (6-9)	1
	10	ALT8-03000303 Стакан топливного фильтра Т9.8А (6-10)	1
	11	ALT8-03000012 Шланг L235 Т9.8А (6-11)	1
			
GENERATOR	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-03040100 Маховик в сборе Т9.8А (8-1)	1
	2	ALT8-03040200 Магнето в сборе Т9.8А (8-2)	1
	3	ALT8-03040001 Основание магнето Т9.8А (8-3)	1
	4	ALT8-03040300 Катушка зажигания генераторная Т9.8А (8-4)	1
	5	GB/T5789-84 Болт с шайбой 6x25 Т9.8А (8-5)	2
	6	ALT8-03040400 Катушка зажигания импульсная Т9.8А (8-6)	1
	7	GB/T818-94 Болт с шайбой 5x12 Т9.8А (8-7)	1
	8	GB/T818-94 Болт с шайбой 5x12 Т9.8А (8-8)	2
	9	GBP3--76 Шайба 6 Т9.8А (8-9)	2
	10	ALT8-03040500 Катушка световая Т9.8А (8-10)	1
	11	GB/T818-94 Болт с шайбой 5x12 Т9.8А (8-11)	1
	12	ALT8-03040002 Держатель Т9.8А (8-12)	2
	13	ALT8-03040600 Кабель Т9.8А (8-13)	1
	14	ALT8-03040003 Пластина Т9.8А (8-14)	1
	15	GB/T5789-84 Болт с шайбой 5x16 Т9.8А (8-15)	2
	16	GB/T818-94 Болт с шайбой 5x12 Т9.8А (8-16)	3
	17	GB/T97.1-85 Шайба 6 Т9.8А (8-17)	3
	18	ALT8-03040004 Проставка основания магнето ниж. Т9.8А (8-18)	1
	19	ALT8-03040005 Проставка основания магнето верх. Т9.8А (8-19)	1
	20	GB/T1099.1-2003 Шпонка коленвала 13x5.3x4 Т9.8А (8-20)	1
	21	GB/T5789-84 Болт 6x16 Т9.8А (8-21)	2
	22	ALT8-03040006 Ограничитель хода магнето Т9.8А (8-22)	1
	23	GB6170-2000 Гайка маховика 10x1.25 Т9.8А (8-23)	1
	24	GB/T97.1-85 Шайба маховика Т9.8А (8-24)	1

CONTROL	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-04000001 Корпус румпеля Т9.8А (10-1)	1
	2	ALT8-04000002 Шайба румпеля Т9.8А (10-2)	1
	3	GB/T3452.1-92 Кольцо румпеля 25х3 Т9.8А (10-3)	1
	4	ALT8-04000003 Проставка Т9.8А (10-4)	1
	5	GB/T848-85 Шайба 10 Т9.8А (10-5)	2
	6	ALT8-04000004 Пружина компрессионная Т9.8А (10-6)	1
	7	GB/T827-86 Винт Т9.8А (10-7)	1
	8	ALT8-04000005 Индикатор газа Т9.8А (10-8)	1
	9	ALT8-04000006 Втулка ручки румпеля Т9.8А (10-9)	1
	10	ALT8-04000007 Рукоятка румпеля Т9.8А (10-10)	1
	11	GB/T819-94 Болт М5*25 Т9.8А (10-11)	1
	12	ALT8-04000008 Втулка румпеля Т9.8А (10-12)	1
	13	ALT8-04000009 Шайба румпеля Т9.8А (10-13)	2
	14	ALT8-04000010 Заглушка румпеля боковая Т9.8А (10-14)	1
	15	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-15)	1
	16	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-16)	1
	17	ALT8-04000011 Зажим Т9.8А (10-17)	1
	18	GB943-88 Гайка Т9.8А (10-18)	1
	19	GB/T819-94 Болт Т9.8А (10-19)	1
	20	GB/T17445-98 Шарик втулки п/п Т9.8А (10-20)	1
	21	ALT8-04000012 Пружина втулки рычага п/п Т9.8А (10-21)	1
	22	ALT8-04000013 Втулка рычага п/п Т9.8А (10-22)	1
	23	GB/T3452.1-92 Кольцо 12х2 Т9.8А (10-23)	2
	24	ALT8-04000014 Рычаг тяги переключения передач Т9.8А (10-24)	1
	25	GB/T97.1-85 Шайба Т9.8А (10-25)	2
	26	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-26)	1
	27	ALT8-04000015 Скоба тяги п/п Т9.8А (10-27)	1
	28	ALT8-04000016 Скоба тяги п/п Т9.8А (10-28)	1
	29	ALT8-04000017 Тяга п/п Т9.8А (10-29)	1
	30	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (10-30)	1
	31	GB93-76 Шайба тяги п/п Т9.8А (10-31)	1
	32	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-32)	1
	33	ALT8-04000018 Втулка рычага п/п Т9.8А (10-33)	1
	34	ALT8-04000100 Вал переключения передачи Т9.8А (10-34)	1
	35	ALT8-04000019 Ручка переключения передач Т9.8А (10-35)	1
	36	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-36)	1
	37	ALT8-04000200 Вал газа Т9.8А (10-37)	1
	38	ALT8-04000300 Трос газа в сборе Т9.8А (10-38)	2
	39	ALT8-04000301 Трос Т9.8А (10-39)	2
	40	GB/T6170-2000 Гайка Т9.8А (10-40)	4
	41	ALT8-04000020 Шайба Т9.8А (10-41)	1
	42	ALT8-04000021 Кронштейн троса Т9.8А (10-42)	1
	43	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (10-43)	2
	44	GB/T879.2-2000 Штифт Т9.8А (10-44)	1
	45	ALT8-04000022 Крепеж стойки газа Т9.8А (10-45)	1
	46	ALT8-04000023 Кронштейн Т9.8А (10-46)	1
	47	ALT8-04000024 Втулка Т9.8А (10-47)	2
	48	ALT8-04000400 Шкиф газа Т9.8А (10-48)	1
	49	ALT8-04000025 Штифт Т9.8А (10-49)	1
	50	ALT8-04000026 Стопор Т9.8А (10-50)	1
	51	ALT8-04000027 Тяга газа Т9.8А (10-51)	1
	52	GB955-87 Шайба волнистая Т9.8А (10-52)	2
	53	GB/97.1-85 Шайба Т9.8А (10-53)	2
	54	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (10-54)	2
	55	GB/T6170-2000 Гайка Т9.8А (10-55)	1
	56	GB93-76 Шайба Т9.8А (10-56)	1
	57	GB/T97.1-85 Шайба Т9.8А (10-57)	1
	58	ALT8-04000028 Рычаг управления Т9.8А (10-58)	1

BRACKET



REF.	Наименование	QTY
1	ALT8-05000001 Втулка Т9.8А (11-1)	2
2	ALT8-05000002 Демпфер Т9.8А (11-2)	4
3	ALT8-05000003 Втулка трубины разрезная верхняя Т9.8А (11-3)	2
4	ALT8-05000004 Втулка трубины разрезная Т9.8А (11-4)	4
5	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (11-5)	4
6	ALT8-05000005 Крышка поворотного кронштейна Т9.8А (11-6)	1
7	ALT8-05000006 Хомут Т9.8А (11-7)	1
8	ALT8-05000100 Гайка Т9.8А (11-8)	1
9	ALT8-05000007 Хомут Т9.8А (11-9)	1
10	ALT8-05000008 Фрикционная пластина Т9.8А (11-10)	1
11	GB871-86 Заклепка Т9.8А (11-11)	4
12	ALT8-05000009 Кожух Т9.8А (11-12)	1
13	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (11-13)	2
14	ALT8-05000010 Трубка Т9.8А (11-14)	2
15	ALT8-05000011 Ручка переноски мотора Т9.8А (11-15)	1
16	GB953-88 Гайка Т9.8А (11-16)	1
17	ALT8-05000012 Скоба Т9.8А (11-17)	1
18	ALT8-05000201 Скоба трубины правая Т9.8А (11-18)	1
19	ALT8-05000013 Шайба Т9.8А (11-19)	2
20	ALT8-05000014 Штуцер Т9.8А (11-20)	1
21	ALT8-05000015 Кронштейн поворотный Т9.8А (11-21)	1
22	ALT8-05000016 Болт регулировочный Т9.8А (11-22)	1
23	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (11-23)	1
24	ALT8-05000017 Шпилька Т9.8А (11-24)	2
25	ALT8-05000301 Скоба трубины левая Т9.8А (11-25)	1
26	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (11-26)	1
27	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (11-27)	1
28	ALT8-05000018 Втулка трубины разрезная нижняя Т9.8А (11-28)	2
29	ALT8-05000019 Втулка Т9.8А (11-29)	1
30	ALT8-05000202 Винт зажима трубины Т9.8А (11-30)	2
31	ALT8-05000203 Штифт ручки зажима транца Т9.8А (11-31)	2
32	ALT8-05000204 Ручка зажима транца Т9.8А (11-32)	2
33	ALT8-05000205 Тарелка зажима транца Т9.8А (11-33)	2
34	GB/T6170-2000 Гайка Т9.8А (11-34)	1
35	ALT8-05000020 Шайба Т9.8А (11-35)	1
36	ALT8-05000021 Пружина Т9.8А (11-36)	1
37	ALT8-05000400 Регулировочная пластина Т9.8А (11-37)	1
38	ALT8-05000022 Рычаг Т9.8А (11-38)	1
39	ALT8-05000023 Втулка Т9.8А (11-39)	2
40	ALT8-05000024 Пружина рамки наклона Т9.8А (11-40)	1
41	ALT8-05000025 Ручка рамки наклона Т9.8А (11-41)	1
42	ALT8-05000500 Рамка наклона Т9.8А (11-42)	1
43	ALT8-05000026 Пружина рамки наклона Т9.8А (11-43)	1
44	ALT8-05000027 Скоба Т9.8А (11-44)	2
45	GB/T5789-84 Болт Т9.8А (11-45)	2
46	ALT8-05000028 Вал блокировки з/х Т9.8А (11-46)	1
47	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (11-47)	2
48	ALT8-05000601 Пружина коническая Т9.8А (11-48)	1
49	ALT8-05000602 Фиксатор Т9.8А (11-49)	1
50	GB871-86 Пружина Т9.8А (11-50)	1
51	ALT8-05000600 Фиксатор угла наклона в сборе Т9.8А (11-51)	1
52	ALT8-05000029 Рычаг Т9.8А (11-52)	2
53	ALT8-05000030 Кольцо стопорное Т9.8А (11-53)	2
54	ALT8-05000031 Пружина Т9.8А (11-54)	1
55	ALT8-05000032 Пружина Т9.8А (11-55)	2
56	ALT8-05000700 Пластина Т9.8А (11-56)	2
57	GB/T91-2000 Шплинт Т9.8А (11-57)	1
58	ALT8-05000033 Кольцо Т9.8А (11-58)	1
59	ALT8-05000034 Пластина Т9.8А (11-59)	1
60	ALT8-05000034 Пластина Т9.8А (11-59)	2
61	ALT8-05000034 Пластина Т9.8А (11-59)	3

LOWER CASING&DRIVE	REF.	Наименование	QTY
	1	ALT8-07000000 Редуктор в сборе Т9.8А (13-1)	1
	2	ALT8-07000100 Корпус редуктора Т9.8А (13-2)	1
	3	ALT8-07000101 Втулка ниж. вертикального вала Т9.8А (13-3)	1
	4	ALT8-07000001 Прокладка сливной пробки Т9.8А (13-4)	3
	5	GB/T5782-2000 Заглушка масляного отверстия 8x10 Т9.8А (13-5)	3
	6	ALT8-07000002 Прокладка болта фиксации тяги п/п Т9.8А (13-6)	1
	7	ALT8-07000003 Болт фиксации штока переключения передач Т9.8А (13-7)	1
	8	ALT8-07000004 Решетка забора воды Т9.8А (13-8)	1
	9	GB/819-94 Винт 5x16 Т9.8А (13-9)	2
	10	ALT8-07000005 Прокладка обоймы подшипника Т9.8А (13-10)	1
	11	ALT8-07000006 Втулка вертикального вала Т9.8А (13-11)	1
	12	GB/T5789-86 Болт анода 6x20 Т9.8А (13-12)	2
	13	ALT8-07000200 Обойма подшипника Т9.8А (13-13)	1
	14	ALT8-07000201 Втулка вертикального вала Т9.8А (13-14)	1
	15	ALT8-07000201-1 Подшипник упорный игольчатый верт.вала Т9.8 (13-14)	1
	16	ALT8-07000007 Сальник вертикального вала 18x28x10 Т9.8А (13-15)	2
	17	ALT8-070003005 Вал вертикальный Т9.8А (13-16)	1
	18	GB/T1099.1-2003 Шпонка крыльчатки помпы 13x5x2.5 Т9.8А (13-17)	1
	19	ALT8-07000401S Шток переключения передач Т9.8А (13-18)	1
	20	ALT8-07000008 Сальник штока п/п Т9.8А (13-19)	1
	21	ALT8-07000009 Сальник корпуса помпы Т9.8А (13-20)	1
	22	GB/T5789-86 Болт 6x40 Т9.8А (13-21)	3
	23	ALT8-07000011 Корпус помпы Т9.8А (13-22)	1
	24	GB/T119.1-2000 Штифт 4x20 Т9.8А (13-23)	2
	25	ALT8-07000012 Стакан помпы Т9.8А (13-24)	1
	26	ALT8-07000500 Крыльчатка помпы Т9.8А (13-25)	1
	27	ALT8-07000013 Прокладка корпуса помпы Т9.8А (13-26)	1
	28	ALT8-07000014 Пластина помпы Т9.8А (13-27)	1
	29	ALT8-07000102 Крышка входа воды Т9.8А (13-28)	1
	30	ALT8-07000103 Пробка Т9.8А (13-29)	1
	31	ALT8-07000015 Вал гребной Т9.8А (13-30)	1
	32	ALT8-07000016 Шпонка вала винта Т9.8А (13-31)	1
	33	ALT8-07000017 Шайба вала винта Т9.8А (13-32)	1
	34	ALT8-07000600 Шестерня заднего хода Т9.8А (13-33)	1
	35	ALT8-07000018 Шайба регулировочная Т : 0.10ММ Т9.8А (13-34)	1
	36	GB/T276-96 Подшипник шестерни з/х 6005 47x25x12 Т9.8А (13-35)	1
	37	GB/T3452.1-92 Кольцо стакана редуктора 59x3.2 Т9.8А (13-36)	1
	38	ALT8-07000019 Сальник гребного вала 15x28x6 Т9.8А (13-37)	2
	39	ALT8-07000020 Стакан редуктора Т9.8А (13-38)	1
	40	GB/T5789-86 Болт 6x20 Т9.8А (13-39)	3
	41	GB/T119.1-2000 Фиксатор муфты сцепления 5x28 Т9.8А (13-40)	1
	42	ALT8-07000021 Пружина вала включения сцепления Т9.8А (13-41)	1
	43	ALT8-07000022 Муфта сцепления Т9.8А (13-42)	1
	44	ALT8-07000023 Стопорное кольцо Т9.8А (13-43)	1
	45	ALT8-07000024 Шайба Т9.8А (13-44)	1
	46	ALT8-07000700 Шестерня переднего хода Т9.8А (13-45)	1
	47	ALT8-07000025 Шайба вала винта Т9.8А (13-46)	1
	48	GB/T276-96 Подшипник шестерни п/х 6004 40x20x12 Т9.8А (13-47)	1
	49	ALT8-07000026 Вал включения сцепления Т9.8А (13-48)	1
	50	ALT8-07000027 Анод Т9.8А (13-49)	1
	51	GB861.1-86 Шайба Т9.8А (13-50)	1
	52	GB/T5789-86 Болт 6x20 Т9.8А (13-51)	1
	53	ALT8-07000028 Шайба шестерни ведущей Т:0.10ММ Т9.8А (13-52)	1
	54	ALT8-07000029 Шестерня ведущая Т9.8А (13-53)	1
	55	GB896-86 Стопорное кольцо вед. Шестерни Т9.8А (13-54)	1
	56	GB/T301-95 Подшипник вертикального вала в сборе Т9.8А (13-55)	1

