
http://www.parsun.com.cn

2009

PARSUN 百胜

零件目录

PARTS CATALOGUE




苏州百胜动力机器有限公司

SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO.,LTD

目次
CONTENTS

托架 ——— 1～2
BRACKET ——— 1～2
操舵系统 ——— 3～4
STEERING ——— 3～4
水上装置壳体 ——— 5～6
UPPER CASING ——— 5～6
底罩 ——— 7～8
BOTTOM COWLING ——— 7～8
控制系统 ——— 9～10
CONTROL SYSTEM ——— 9～10
水下装置壳体&驱动系统 ——— 11～13
LOWER CASING & DRIVE ——— 11～13
电气 ——— 14～15
ELECTRICAL ——— 14～15
进气系统 ——— 16
INTAKE ——— 16
气缸头 ——— 17
CYLINDER HEAD ——— 17
曲轴&活塞 ——— 18
CRANKSHAFT & PISTON ——— 18
曲轴箱 ——— 19～20
CRANKCASE ——— 19～20
阀门 ——— 21
VALVE ——— 21
凸轮轴 ——— 22
CAMSHAFT ——— 22
燃油系统 ——— 23
FUEL SYSTEM ——— 23
起动器 ——— 24～25
STARTER ——— 24～25
顶罩组件 ——— 26～27
TOP COWLING ASSY ——— 26～27
燃油箱 ——— 28
FUEL TANK ——— 28
气缸头总成(修理件) ——— I ～ II
CYLINDER HEAD ASSY(REPATE KIT) ——— I ～ II
发动机头总成(修理件) ——— III ～ IV
ENGINE ASSY (REPARE KIT) ——— III ～ IV
附录1(修理件) ——— V ～ VI
APPENDIX 1(REPATE KIT) ——— V ～ VI
附录2(修理件) ——— VII ～ VIII
APPENDIX 2 (REPARE KIT) ——— VII ～ VIII

F6(F8,F9.8) 零件手册	PAGE 1 OF 28
零部件名称:	托架
PARTS NAME:	BRACKET




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	GB/T889.1-M8	I 型非金属嵌件六角锁紧螺母 M8	NUT M8	2					
2	F8-00000100	前减震块	ABSORBER(FRONT)	1					
3	GB/T5783-M6X20	六角螺栓 M6X20	BOLT M6x20	4					
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	11					
5	F8-02000100	减震器组件	ABSORBER ASSY	2					

零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
6	F8-01000003	双头螺栓 M8X65	DICEPHALOUS BOLT M8X65	2					
7	F8-01020000	操舵托架组件	STEER BRACKET ASSY	1					
8	F8-01010200	角度调整杆组件	THRUST ROD ASSY	1					
9	F4-01050002	锥形弹簧	CONICAL SPRING	1					
10	T6-01010400	夹紧托架（左）组件	BRACKET ASSY (LEFT)	1					
11	F4-01000002	双孔固定板	PLATE, TWO HOLE	1					
12	GB/T889.1-M8	非金属嵌件六角螺母 M8	NUT M8	1					
13	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	3					
14	F4-01010004	艉板夹紧手柄	CLAMP HANDLE, STERN	2					
15	F4-01010005	艉板夹紧手柄铆钉	RIVET, CLAMP HANDLE	2					
16	F4-01010002	艉板夹紧螺杆	CLAMP SCREW	2					
17	F4-01010003	艉板夹紧圆盘	CLAMP PAD	2					
18	F4-01000003	尼龙垫圈	WASHER, NYLON	2					
19	F8-01010101	旋转支架	ROTARY BRACKET	1					
20	F8-01000001	旋转支架垫圈	WASHER, ROTARY BRACKET	2					
21	F8-01000002	旋转支架衬套	BUSHING, ROTARY BRACKET	2					
22	F8-01000100	锁紧块组件	LOCKING BLOCK ASSY	1					
23	F8-01010102	锁紧弹簧	SPRING, LOCKING	1					
24	GB/T5783-M8X30	六角螺栓 M8X30	BOLT M8X30	1					
25	T6-01010300	夹紧托架（右）组件	BRACKET ASSY (RIGHT)	1					
26	GB/T5782-M8X140	六角螺栓 M8X140	BOLT M8X140	1					
27	GB/T5782-M6X130	六角螺栓 M6X130	BOLT M6X130	1					
28	F8-01010001	螺栓垫管	TUBE, BOLT	1					
29	JB/T7940.1-M6	直通式压注油杯 M6	OILER M6	1					
30	JASO F404 35-022	O型圈 φ22.4xφ3.5	O-RING φ22.4Xφ3.5	1					
31	F8-01010108	旋转支架销轴	SHAFT, ROTARY BRACKET	2					
32	GB/T896-5	开口挡圈 5	CIRCLIP 5	4					
33	F8-00000002	减震块	ABSORBER	2					
34	T15-02010100	接地钢索 B	TIGHTWIRE B	1					
35	GB/T5782-M6X75	六角螺栓 M6X75	BOLT M6X75	2					
36	F8-00000001	减震块外壳	SHELL, ABSORBER	2					
37	F8-01010106	旋转支架外架	OUTER FRAME, ROTARY BRACKET	1					
38	F8-01010112	外架连杆接头	TIE-IN, CONNCTING ROD	1					
39	F8-01010110	内架连杆	CONNCTING ROD, INNER FRAME	1					
40	F8-01010111	内架连杆接头	TIE-IN, CONNCTING ROD	1					
41	F8-01010107	旋转支架内架	INNER FRAME, ROTARY BRACKET	1					
42	F8-01010109	内架扭簧	SPRING, WREST	1					
43	F8-01010104	支撑架弹簧	SPRING, SUPPORT	1					
44	F8-01010103	支撑架尼龙衬套	BUSHING	2					
45	F8-01010105	支撑架压板	PRESS PLATE	1					
46	GB/T5783-M6X12	六角螺栓 M6X12	BOLT M6X12	2					
47	F8-01010300	角度定位支撑架组件	SUPPORT ASSY	1					
48	F4-01030103	手柄套	HANDLE COVER	1					


零部件名称:	操舵系统
PARTS NAME:	STEERING



零部件名称: 操舵系统

PARTS NAME: STEERING


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-01030100	油门钢索组件	THROTTLE CABLE ASSY	2					
2	GB/T889.1-M8	I型非金属嵌件六角锁紧螺母M8	LOCKNUT M8	1					
3	T15-01000005	手柄定位盖板	PLATE ,HANDLE ORIENTATION	1					
4	T15-01000004	手柄衬套(低)	BUSH ,HANDLE (LOW)	1					
5	F4-01090003	操舵手柄握把摩擦块	FRICTION	1					
6	T15-01020003	急停开关组件	ENGINE STOP SWITCH ASSY	1					
7	T15-01000003	衬套尼龙垫圈	WASHER ,NYLON	1					
8	F8-01030200	节气门杆组件	LEVER ,THROTTLE ASSY	1					
9	T15-01000002	波形垫圈	WASHER ,WAVE	1					
10	T15-01000001	手柄衬套(高)	BUSH ,HANDLE(HIGH)	1					
11	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPER ,HANG ROPE ASSY	1					
12	F4-08000104	标贴4	MARK 4	1					
13	GB/T91-Φ1.6X12	开口销 ϕ1.6×12	PIN ,COTTER	1					
14	T15-01020200	阻力调整旋钮组件	HAND BUTTON ASSY	1					
15	F4-08000105	标贴5	MARK 5	1					
16	T15-01020001	操舵手柄	HANDLE,STEERING	1					
17	GB/T848-10	小垫圈10	SMALL WASHER 10	1					
18	GB/T827-2X5	标牌铆钉2×5	RIVET ,SCUTCHEON	1					
19	F4-01090301	操舵手柄塑胶套	GRIP ,STEERING HANDLE	1					
20	F4-01090302	操舵手柄橡胶套	RUBBER ,HANDLE	1					
21	GB/T820-M5X24	十字槽半沉头螺钉M5×24	SCREW M5X24	1					
22	F4-01090300	操舵手柄塑胶套组件	STEERING HANDLE ASSY	1					
23	F4-01090303	油门标志牌	INDICATOR,ACCELEROGRAPH	1					
24	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING ,COMPRESSION	1					
25	F4-01090006	衬套	BUSH	1					
26	T15-01020002	节气门固定板	STAY	1					
27	GB/T818-M5X12	十字槽盘头螺钉M5X12	SCREW M5X12	2					
28	GB/T899-M8X25	双头螺柱M8×25	BOLT,DOUBLE HEAD M8X25	1					


9
26
16
15
1
25
24
2
4
14
5
6
3
23
14
27
13
21
22
20
17
14
18
12
7
19
14
19
11
14
19
10
8
9

零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-02000001	水上装置壳体	UPPER CASING	1					
2	F15-07010004	堵头 1/8"	JAM 1/8"	3					
3	F8-02000004	排气盖板密封垫	GASKET, EXHAUST OUTER COVER	1					
4	F8-02000005	排气盖板	EXHAUST OUTER COVER	1					
5	GB/T5783-M6X20	六角螺栓 M6×20	HEXAGON BOLL M6X20	6					
6	F8-02000010	排气盖板护套	JACKET , EXHAUST OVER COVER	1					
7	F8-00000006	水上装置罩壳	MANTLE, UPPER CASING	1					
8	F8-02010001	接长体	EXTENSION	1					L
9	GB/T818-M5X10	十字槽盘头螺钉 M5×10	BOLT M5X10	3					
10	F8-02000009	水管固定架	ALATE, WATER PIPE	1					
11	F8-02000008	水管下密封圈	SEAL, WATER PIPE	1					
12	F8-02000006(L)	水管(L)	WATER PIPE(L)	1					L
	F8-02000006(S)	水管(S)	WATER PIPE(S)	1					S
13	F8-02000007	水管上密封圈	UPPER SEAL, WATER PIPE	1					
14	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	14					
15	F8-02000002	驱动轴油封12.1X28X5	OIL SEAL, DRIVE SHAFT	1					
16	F8-02000003	油底壳隔板	CLAPBOARD, OIL SUMP	1					
17	GB/T818- M6×30	十字槽盘头螺钉 M6×30	SCREW, PAN HEAD M6X30	2					
18	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING WASHER 6	2					
19	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT, HEXAGON M6	6					
20	F8-00000005	空心定位销	PIN, DOWEL	2					L
21	F8-02000011	双头螺栓	BOLT	2					L
22	F8-02000012	双头螺栓	BOLT	2					L
23	GB/T818-M6X16	十字槽盘头螺钉M6X16	SCREW M6X16	2					
24	F15-04000003	放油螺栓垫圈	GASKET	1					
25	F15-04000002	放油螺栓	BOLT, OIL DRAIN	1					
26	GB/T93-5	弹性垫圈 5	SPRING WASHER 5	2					
27	GB/T818- M6×8	十字槽盘头螺钉 M6×8	SCREW, PAN HEAD M6X8	1					


15
14
13
12
11
10
9
18
14
16
14
17
19
14
22
23
24
21
20
25
26
27
28
8
7
6
5
3
29
4
29
2
1

零部件名称: 底罩

PARTS NAME: BOTTOM COWLING


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-03000001	底罩	BOTTOM COWLING	1					
2	F8-03000004	环形橡胶堵头B	RUBBER PLUG B	2					
3	F25-03000003	圆形堵头	CIRCULAR PLUG	1					
4	F8-03000002	燃油管 Φ10XΦ5X180	FUEL PIPE	1					
5	F15-01000015	油门钢索护套	JACKET, CABLE	1					
6	F4-05000200	燃油管接头组件	FUEL CONNECTOR ASSY	1					
7	F15-07130303	机油指示灯组件	INDICATOR LIGHT ASSY	1					
8	F8-03000003	环形橡胶堵头A	RUBBER PLUG A	1					
9	F8-03000202	阻风门手柄	HANDLE, AIR CHOKE	1					
10	F8-03000007	阻风门导向套	BUSH, AIR CHOKE	1					
11	F8-03000008	阻风门橡胶固定板	RUBBER PLATE, AIR CHOKE	1					
12	F8-03000201	阻风门钢丝	STEEL WIRE, AIR CHOKE	1					
13	F8-03000014	底罩小盖板	COVER BOARD, BOTTOM COWLING	1					
14	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
15	GB/T5783-M6X16	六角螺栓 M6X16	BOLT, HEXAGON M6X16	1					
16	GB/T5783-M6X20	六角螺栓 M6X20	BOLT, HEXAGON M6X20	1					
17	F8-03010008	制动器钢索固定架	PLATE, TIGHTWIRE	1					
18	GB/T5783-M6X12	六角螺栓 M6X12	BOLT, HEXAGON M6X12	1					
19	GB/T5783-M6X25	六角螺栓 M6X25	BOLT, HEXAGON M6X25	4					
20	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT 6	1					
21	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING-WASHER 6	1					
22	F15-05030000	顶罩锁紧块组件	LOCKING ASSY, TOP COWLING	1					
23	F15-03000023	波形垫圈	WASHER, WAVE	1					
24	T15-03000012	顶罩锁紧手柄尼龙衬套B	BUSHING B	1					
25	F8-03000012	出水嘴	NIPPLE	1					
26	T15-03000008	顶罩锁紧手柄尼龙衬套A	BUSHING A	1					
27	F8-03020000	顶罩锁紧手柄	LOCKING HANDLE, TOP COWLING	1					
28	GB/T5783-M6X25	六角螺栓 M6X25	BOLT, HEXAGON M6X25	1					
29	F4-04000030	油管夹簧B	SPRING, FUEL PIPE "B"	2					


19
18
21
17
16
3
8
15
20
1
10
12
9
2
3
8
14
11
3
8
4
5
13
6
23
22
7

零部件名称: 控制系统

PARTS NAME: CONTROL SYSTEM

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-03010100	变档手柄组件	HANDLE, GEAR SHIFT	1					
2	F8-03010001	变档手柄衬圈	WASHER, HANDLE	1					
3	GB/T5783-M6X12	六角螺栓M6X12	BOLT, HEXAGON M6X12	4					
4	F8-03010006	档位弹簧片压板	PLATE, SHIFTLEVER STOPPER	1					
5	F8-03010005	档位弹簧片	STOPPER, SHIFT LEVER	1					
6	F8-03000010	变档连接杆	SHIFT ROD	1					
7	F8-03000013	柱状螺母	COLUMNED NUT	1					
8	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
9	F8-03010002	变档手柄垫圈	WASHER	1					
10	GB/T818-M4X14	十字槽盘头螺钉M4X14	SCREW M4X14	1					
11	F8-03010007	档位块压板	PLATE	1					
12	GB/T97.1-4	平垫圈4	WASHER 4	1					
13	F8-03010003	变档档位块	BLOCK, SHIFT ROD	1					
14	F15-00000012	夹簧 ∅1.8	SPRING ∅1.8	1					
15	F8-05000020	油门执行器固定板	PLATE, ACCELEROGRAPH ENFOPCE	1					
16	F8-05000018	油门执行器衬管	BUSH, ACCELEROGRAPH ENFOPCE	1					
17	F8-05000019	油门执行器主动滑轮	MAIN PULLEY	1					
18	GB/T5783-M6X30	六角螺栓M6X30	BOLT, HEXAGON M6X30	1					
19	F8-05000010	油门控制连杆	LINK, ACCELEROGRAPH CONTROL	1					
20	F8-03000005	钢丝夹簧 ∅1.2	SPRING ∅1.2	1					
21	GB/T96-6	大垫圈6	WASHER 6	1					
22	F8-03000011	倒档锁紧块	LOCK BLOCK, REVERSE GEAR	1					
23	GB/T823-M6x10	十字槽小盘头螺钉 M6x10	BOLT M6x10	1					


58
45
8
32
31
30
29
24
25
36
27
18
28
17
47
48
8
26
11
43
23
44
46
42
21
22
55
3
2
3
2
5
4
8
10
3
2
1
4
6
9
56
8
7
40
41
39
35
37
34
33
38
8
7
49
50
51
52
53
54
19
57
15
13
12
16
14
20

零部件名称: 水下装置壳体&驱动系统


PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-04000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1					
2	F4-03000024	注油孔螺栓密封垫	GASKET	3					
3	F4-03000023	注油孔螺栓	PLUG, OIL HOSE	3					
4	F8-04000017	进水口	WATER INLET	2					
5	GB/T823-M4X25	十字槽小盘头螺钉 M4X25	SCREW M4X25	1					
6	GB/T889.1-M4	六角锁紧螺母 M4	NUT, HEXAGON M4	1					
7	GB/T5783-M6X25	六角螺栓 M6X25	BOLT, HEXAGON M6X25	3					
8	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	11					
9	F8-04000018	水下阳极	ANODE	1					
10	GB/T5783-M6X35	六角螺栓 M6X35	BOLT, HEXAGON M6X35	4					
11	F2.6-03000009	O形密封圈	O-RING	1					
12	GB/T276-6004	深沟球轴承6004	BEARING 6004	1					
13	F8-04040002	水下壳盖O形圈	O-RING	1					
14	F8-04000014	倒档齿轮	GEAR, REVERSE	1					
15	F8-04040001	水下壳体盖	COVER, LOWER CASING	1					
16	F8-04000012	倒档齿轮垫圈	WASHER	1					
17	GB/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT, HEXAGON M5	1					
18	F8-04000004-1	驱动轴填隙片 0.10mm	SHIM 0.10mm						
	F8-04000004-2	驱动轴填隙片 0.15mm	SHIM 0.15mm						
	F8-04000004-3	驱动轴填隙片 0.20mm	SHIM 0.20mm						
19	F8-04040004	螺旋桨轴油封15X28X10	OIL SEAL	1					
20	F8-04040000	水下装置壳体盖组件	COVER ASSY, LOWER CASING	1					
21	F8-04000016	水封密封垫	GASKET, WATER SEAL	1					
22	F8-04000015	水封	WATER SEAL	1					
23	F8-04020001(L)	驱动轴组件(L)	DRIVE SHAFT ASSY(L)	1					L
	F8-04020001(S)	驱动轴组件(S)	DRIVE SHAFT ASSY(S)	1					S
24	F8-04000007	外挡板	OUTER PLATE	1					
25	F8-04000006	外挡板下密封垫	GASKET, OUTER PLATE	1					
26	F8-04000011	O形圈挡板	PLATE, O-RING	1					
27	F8-04000101	水泵座油封 12.1X24X8	OIL SEAL	1					
28	F8-04000005	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP SEAT	1					
29	F8-04000008	外挡板上密封垫	GASKET, OUTER PLATE	1					
30	F8-04000200	水泵叶轮	IMPELLER	1					
31	F8-04000010	水泵内壳	INNER SHELL, WATER PUMP	1					
32	F8-04000009	水泵壳体	WATER PUMP	1					
33	F8-04000301	螺旋桨轴	SHAFT, PROPELLER	1					
34	F8-04000302	离合器弹簧	SPRING, CLUTCH	1					
35	F8-04000305	离合器销	PIN, CLUTCH	1					
36	F8-04000102	水泵座	WATER PUMP SEAT	1					
37	F8-04000303	爪形离合器	CLUTCH, DOG	1					
38	GB/T879.1-3.5X28	重型直槽弹性圆柱销 3.5X28	PIN 3.5X28	1					
39	F8-04010000	正档齿轮组件	GEAR, FORWARD	1					
40	GB/T276-6204	深沟球轴承 6204	BEARING 6204	1					

零部件名称: 水下装置壳体&驱动系统

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
41	F8-04000012-1	正档齿轮填隙片 0.10mm	SHIM 0.10mm						
	F8-04000012-2	正档齿轮填隙片 0.15mm	SHIM 0.15mm						
42	F8-04000003	小齿轮	PINION	1					
43	F8-04030000(L)	变档凸轮轴组件(L)	CAM ASSY, SHIFT ROD(L)	1					L
	F8-04030000(S)	变档凸轮轴组件(S)	CAM ASSY, SHIFT ROD(S)	1					S
44	F8-04000021	叶轮定位销	PIN, DOWER	1					
45	GB/T5783-M6X50	六角螺栓 M6X50	BOLT, HEXAGON M6X50	4					
46	F8-04000000	水下装置壳体总成(L)	LOWER CASING ASSY(L)	1					L
	F8-04000000	水下装置壳体总成(S)	LOWER CASING ASSY(S)	1					S
47	GB/T818-M5X6	十字槽盘头螺钉 M5X6	SCREW M5X6	1					
48	GB/T5783-M6X25	六角螺栓 M6X25	BOLT, HEXAGON M6X25	1					
49	F8-04000019	螺旋桨轴垫块	CUSHION, PROPELLER	1					
50	F8-04000020	螺旋桨轴垫片	WASHER, PROPELLER SHAFT	1					
51	F8-04050000	螺旋桨组件	PROPELLER ASSY	1					
52	GB/T96-10	大垫圈 10	WASHER 10	1					
53	F15-06000016	开槽六角螺母	NUT, HEXAGON	1					
54	GB/T91-Ø2.5X20	开口销 Ø2.5×20	PIN, COTTER	1					
55	NSK FJ-1516	滚针轴承	BEARING	1					
56	GB/T861.1-6	内齿锁紧垫圈6	LOCK WASHER 6	1					
57	F8-04040003	筒形轴承	BEARING	1					
58	F8-04000013	水管导向套	SEAL	1					



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

零部件名称: 电气

PARTS NAME: ELECTRICAL


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05000024	飞轮螺母	NUT, FLYWHEEL	1					
2	T15-04000011	飞轮螺母垫圈	WASHER, FLYWHEEL NUT	1					
3	F8-05000600	飞轮组件	FLYWHEEL ASSY	1					
4	F8-05000500	高压包组件	HIGH PRESSURE ASSY	1					
5	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	2					
6	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	5					
7	GB/T5787-M6x30	六角法兰螺栓 M6x30	BOLT M6x30	2					
8	F8-05000300	磁电机线圈组件	COIL	1					
9	GB/T818-M5x10	十字槽盘头螺钉 M5x10	BOLT M5x10	2					
10	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	2					
11	F8-05000200	触发线圈组件	COIL, PULSER	1					
12	F8-05000021	大垫片	WASHER	4					
13	F8-05000007	点火模块减震圈A	ABSORBER (A), C.D.I	2					
14	F8-05000005	点火模块固定板	PLATE, C.D.I	1					
15	F8-05000011	点火模块减震圈B	ABSORBER (B), C.D.I	2					
16	F8-05000006	垫管	TUBE	2					
17	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	4					
18	F8-05000400	点火控制模块	C.D.I UNIT ASSY	1					
19	GB/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1					
20	F15-07010100	机油压力传感器	OIL PRESSURE SENSOR	1					
21	F15-07010101	绝缘护套	JACKET, INSULATION	1					
22	F15-07000003	波纹管Φ27xΦ22.5	RIPPLE TUBE	1					

零部件名称:	进气系统
PARTS NAME:	INTAKE




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05060000	进气消音器组件	SILENCER ASSY, INTAKE	1					
2	GB/T5782-M6X100	六角螺栓M6X100	HEXAGON BOLT M6X100	2					
3	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	8					
4	GB/T3452.1-35.5X1.8	O型圈 35.5X1.8	O-RING 35.5X1.8	1					
5	F8-050000023	回气管 Φ10xΦ5x245	HOSE Φ10xΦ5x245	1					
6	F15-07000016W	油门控制杆接头	CONTACT	1					
7	F8-05040000	化油器总成	CARBURETOR	1					
8	F15-07000017	化油器纸垫	GASKET, CARBURETOR	2					
9	F15-07000018	化油器绝缘垫	INSULATOR, CARBURETOR	1					
10	GB/T5782-M6X45	六角螺栓M6X45	HEXAGON BOLT M6X45	6					
11	F8-05080000	进气歧管组件	INTAKE MANIFOLD ASSY	1					
12	F8-05000700	气嘴组件	GAS NIPPLE ASSY	1					
13	F8-05000008	进气歧管	INTAKE MANIFOLD	1					
14	GB/T879.2-3x10	弹性圆柱销3x10	PIN 3x10	2					
15	F8-05000009	进气歧管密封垫	GASKET, MANIFOLD	1					

零部件名称:	气缸头
PARTS NAME:	CYLINDER HEAD




参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05030100	气缸头组件	CYLINDER HEAD ASSY	1					
2	F8-05000100	气缸垫组件	CYLINDER HEAD GASKET	1					
3	F15-00000006	定位销 6x12	KNOCK 6x12	2					
4	F8-05000022	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3					
5	F4-04000039	六角凸缘螺栓 M8x50	BOLT M8x50	6					
6	F8-05000001	缸头罩	CYLINDER HEAD COVER	1					
7	F8-05000002	缸头罩密封圈	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1					
8	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4					
9	F15-07050004	加油口盖	FILLER CAP,ENGINE OIL	1					
10	JASO F404 35 025	加油口盖密封圈	O-RING	1					
11	NGK DPR7HS	火花塞	SPARK PLUG	2					
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
13	F15-07040104	气门导管	VALVE GUIDE BUSH	4					
14	F15-07010005	堵塞 1/4"	STOPPER 1/4"	2					

零部件名称:	曲轴和活塞
PARTS NAME:	CRANKSHAFT & PISTON



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05020001	曲轴	CRANK	1					
2	F8-05010012	曲轴油封 30x45x8	OIL SEAL	2					
3	F8-05010009	轴瓦	BUSH	4					
4	F8-05020200	连杆组件	ROD, CONNECTING	2					
5	F8-05020101	活塞	PISTON	2					
6	F8-05020105	活塞销	PIN, PISTON	2					
7	F15-07020005	活塞销挡圈	CIRCLIP	4					
8	F8-05020102	活塞环 I	PISTON RING I	2					
9	F8-05020103	活塞环 II	PISTON RING II	2					
10	F8-05020104	组合油环	COMBINATION OIL RING	2					
11	F4-04000019	半圆键	KEY	2					



23
30
32
31
1
20
6
5
2
9
11
10
8
12
2
4
29
21
15
13
14
17
16
18
8
19
3
8
7
22
26
27
28
25
26
24

零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05010001	机体	CYLINDER CASE	1					
2	F15-00000006	定位销 6x12	KNOCK 6x12	2					
3	F4-04000039	六角凸缘螺栓 M8x50	BOLT M8x50	8					
4	F8-05010002	精滤器接头	NIPPLE	1					
5	F8-05010003	水道盖板	EXHAUST COVER	1					
6	F8-05010004	水道盖板密封垫	GASKET, EXHAUST COVER	1					
7	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	5					
8	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	8					
9	F4-04000036	节温器	THERMOSTAT	1					
10	F8-05010006	节温器盖	THERMOSTAT COVER	1					
11	F8-05010005	节温器盖垫	GASKET, THERMOSTAT COVER	1					
12	GB/T5783-M6x40	六角螺栓 M6x40	BOLT M6x40	2					
13	F15-07010009	阳极密封圈	SEAL, ANODE	1					
14	F15-07010011	阳极盖板	ANODE COVER	1					
15	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1					
16	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺栓 M5x12	BOLT M5x12	1					
17	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	1					
18	F15-07010012	阳极止锁片	LOCKING PLATE, ANODE	1					
19	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
20	F8-05010011	机座	CRANKCASE	1					
21	F8-05000900	溢流阀组件	PLUNGER	1					
22	F8-05000024	水管	WATER PIPE	1					
23	F8-00000200	机油尺组件	OIL LEVEL GAUGE	1					
24	F8-05000800	精滤器组件	OIL STRAINER	1					
25	F8-05000017	吸油管	HOSE	1					
26	F8-05000025	卡箍	HOOP	2					
27	F8-00000004	发动机密封垫组件	GASKET, ENGINE BASEMENT	1					
28	F8-00000003	法兰螺栓 M8x35	BOLT M8x35	6					
29	GB/3452.1-13.2x1.8	溢流阀O形圈 13.2x1.8	O-RING	1					
30	F8-05010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1					
31	F15-07010005	堵塞1/4"	STOPPER 1/4"	2					
32	F15-07010004	堵塞1/8"	STOPPER 1/8"	2					

零部件名称:	阀门
PARTS NAME:	VALVE




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05030001	进气门	VALVE, INTAKE	2					
2	F8-05030002	排气门	VALVE, EXHAUST	2					
3	PS2700.04.03	气门油封	SEAL, VALVE STEM	4					
4	F8-05030004	气门弹簧垫圈	SEAL, VALVE SPRING	4					
5	F8-05030005	气门弹簧	SPRING, VALVE	4					
6	F8-05030006	气门弹簧座圈	RETAINER, VALVE SPRINGRE	4					
7	F8-05030007	气门锁夹	COTTER, VALVE	8					
8	F8-05030200	摇臂组件	ROCKER ASSY	4					
9	F8-05030201	摇臂	ROCKER	4					
10	F15-07040304	锁紧螺母	LOCK NUT	4					
11	F15-07040303	调整螺钉	SCREW, VALVE ADJUSTING	4					
12	F8-05030009	摇臂弹簧	SPRING, ROCKER	2					
13	F8-05030015	摇臂弹簧垫圈	BUSHER, ROCKER SPRING	2					
14	F8-05030010	摇臂轴	SHAFT, ROCKER	1					

零部件名称:	凸轮轴
PARTS NAME:	CAMSHAFT




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05030008	凸轮轴	CAMSHAFT	1					
2	F8-05030300	机油泵组件	OIL PUMP	1					
3	F8-05030012	机油泵金属密封垫	OIL PUMP GASKET	1					
4	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3					
5	GB/T5782-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	3					
6	F8-05030011	凸轮轴油封 18x35x7.8	OIL SEAL 18x35x7.8	1					
7	F8-05030400	从动带轮组件	DRIVER PULLEY	1					
8	T3.6-04000006	飞轮半圆键	KEY	1					
9	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	1					
10	F8-05030014	从动带轮垫圈	WASHER	1					
11	F8-05010014	正时带轮	DRIVER PULLEY	1					
12	F8-05010015	正时带轮盖板	BELT GUIDER	1					
13	F8-05010016	正时带轮螺母	NUT	1					
14	F8-05000004	正时皮带	TIMING BELT	1					

零部件名称:	燃油系统
PARTS NAME:	FUEL SYSTEM




SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05000015	油泵燃油管（出）φ10Xφ5X280	FUEL HOSE	1					
2	F4-04000030	油管夹簧B	CLIP"B", FUEL HOSE	4					
3	F8-05070000	燃油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1					
4	JASO F404-A-24-021	燃油泵O型圈	O-RING, FUEL PUMP	1					
5	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2					
6	GB/T93-6	弹簧垫圈 6	SPRING-WASHER 6	2					
7	GB/T5783-M6X30	六角螺栓 M6X30	BOLT M6X30	2					
8	F8-05000014	油泵燃油管（进）φ10Xφ5X180	FUEL HOSE	1					
9	F4-05000300	燃油过滤器组件	FUEL FILTER ASSY	1					
10	GB/T823-M4X25	十字槽小盘头螺钉M4X25	SCREW, SMALL PAN HEAD M4X25	4					
11	F4-04090003	燃油泵盖	COVER, FUEL PUMP	1					
12	F4-04090004	上隔膜	TOP DIAPHRAGM	1					
13	F4-04090100A	燃油泵壳	SHELL, FUEL PUMP	1					
14	F4-04090001A	瓣膜B	VALVE "B"	1					
15	F4-04090002A	瓣膜A	VALVE "A"	1					
16	F4-04090003A	隔膜限位块	LIMITING BLOCK, SEPTUM	1					
17	GB/T819.2-M3X5	十字槽沉头螺钉M3X5	SCREW M3X5	2					
18	F4-04090100	隔膜组件	DIAPHAGH ASSY	1					
19	GB/T309-3X12	滚针φ3X12	ROLLER NEEDLE φ3X12	1					
20	F4-04090008	隔膜弹簧	SPRING, DIAPHRAGM	1					
21	F4-04090001	燃油泵座	SEAT, FUEL PUMP	1					
22	F4-04090007	柱塞弹簧	SPRING, PLUNGER	1					
23	F8-05070001	柱塞	PLUNGER	1					
24	GB/T6170-M4	螺母 M4	NUT M4	4					


1
2
3
26
27
4
5
6
7
8
9
10
13
15
14
11
12
16
18
17
25
19
20
20
21
21
22
23
28
24

零部件名称: 起动器

PARTS NAME: STARTER

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05000003	带轮罩橡胶圈A	RUBBER GROMMET A	2					
2	F8-05000012	皮带罩壳	COVER, STRAP	1					
3	F8-05000013	带轮罩橡胶圈B	RUBBER GROMMET B	1					
4	F15-05000029	制动器钢索拉簧	SPRING, TIGHTWIRE	1					
5	F15-07130106	制动器扭簧	SPRING, ARRESTER	1					
6	F8-05050000	起动器组件	STARTER ASSY	1					
7	F8-05050100	起动器外壳组件	CASING ASSY, STARTER	1					
8	F8-05050017	发泡密封圈	SEAL, FROTHY RUBBER	1					
9	F4-04130101	起动手柄	HANDLE, STARTER	1					
10	F4-04130102	起动手柄盖	COVER, HANDLE	1					
11	GB/T5783-M6X25	六角螺钉 M6X25	BOLT M6X25	3					
12	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3					
13	F4-04130013	起动绳导向管	COLLAR	1					
14	F15-07130105	制动器	ARRESTER	1					
15	F8-05050002	减磨片	WASHER, THRUST	1					
16	F8-05050003	涡形弹簧座	SPRING CASE	1					
17	F8-05050004	涡形弹簧	VOLUTE SPRING	1					
18	F8-05050018	起动绳（Φ4X1.62m)	START LINE	1					
19	F8-05050005	起动轮	WHEEL, START-UP	1					
20	F8-05050007	卡瓣扭簧	SPRING, TENSION	2					
21	F8-05050006	起动卡瓣	PAWL, DRIVE	2					
22	F8-05050009	压板弹簧	SPRING, PLATE	1					
23	F8-05050008	起动轮压板	PLATE, DRIVE	1					
24	F8-05050010	压板螺钉	BOLT	1					
25	F8-05050200	制动器钢索组件	ARRESTER, TIGHTWIRE ASSY	1					
26	GB/T5783-M5x8	六角螺钉 M5x8	BOLT M5x8	1					
27	GB/T96-5	大垫圈 5	WASHER 5	1					
28	T20-03000002	变档尼龙垫圈	NYLON WASHER, SHIFT GEAR	1					



15
1
3
2
PARSUN
FOUR STROKE
5
14
4
5
12
8
7
13
7
8
6
11
9
10

零部件名称: 顶罩组件

PARTS NAME: TOP COWLING ASSY


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-06000000	顶罩组件	TOP COWLING ASSY	1					
2	F8-06000001	顶罩	TOP COWLING	1					
3	F15-12000002	标贴 2	MARK 2	1					
4	F8-08000007	标贴7	MARK 7	1					F8
	F8-08000008	标贴8	MARK 8	1					F9.8
	F8-08000006	标贴6	MARK 6	1					F6
5	GB/T818-M6x16	十字槽盘头螺钉M6×16	SCREW,PAN HEAD M6x16	4					
6	F15-08000004	挂钩	POTHOOK	1					
7	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	4					
8	GB/T6170-M6	六角螺母M6	NUT M6	4					
9	F4-06000004	橡胶垫片	UNDERLAY,RUBBER	4					
10	GB/T845-ST4.8x19	十字槽盘头自攻螺钉 ST4.8x19	SCREW,TAPPING ST4.8x19	4					
11	F8-06000003	顶罩消音器盖	COVER,TOP COWLING MUFFLE	1					
12	F8-06000002	密封橡胶条	SEAL	1					
13	F15-08000005	锁紧钩	HOOK,LOCKING	1					
14	F15-12000001	标贴 1	MARK 1	1					
15	F4-08000019	标贴3	MARK 3	1					

零部件名称:	燃油箱(12L)
PARTS NAME:	FUEL TANK(12L)



SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-09000000	油管总成	OIL TUBE ASSY	1					
2	F8-10000000	油箱组件	FUEL TANK ASSY	1					
3	F15-10010000	油箱盖组件	COVER ASSY,FUEL TANK	1					
4	GB/T818-M5x18	十字槽盘头螺钉M5x18	SCREW ,PAN HEAD M5x18	4					
5	GB/T97.1-5	平垫圈5	WASHER 5	4					
6	F15-10020000	油量计总成	OLEOMETER ASSY	1					
7	F15-10000003	衬垫	GASKET	1					
8	F15-10000002	油箱滤网	STRAINER	1					
9	F8-10000001	油箱本体	FUEL TANK	1					(12L)

零部件名称:	气缸头总成(维修件)
PARTS NAME:	CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT)




零部件名称: 气缸头总成(维修件)

PARTS NAME: CYLINDER HEAD ASSY (REPARE KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05030000	气缸头总成	CYLINDER HEAD ASSY	1					
2	F8-05030100	气缸头组件	CYLINDER HEAD SUBASSEMBLY	1					
3	F8-05030001	进气门	VALVE, INTAKE	2					
4	F8-05030002	排气门	VALVE, EXHAUST	2					
5	PS2700.04.03	气门油封	SEAL, VALVE STEM	4					
6	F8-05030004	气门弹簧垫圈	SEAL, VALVE SPRING	4					
7	F8-05030005	气门弹簧	SPRING, VALVE	4					
8	F8-05030006	气门弹簧座圈	RETAINER, VALVE SPRINGRE	4					
9	F8-05030007	气门锁夹	COTTER, VALVE	8					
10	F8-05030200	摇臂组件	ROCKER ASSY	4					
11	F8-05030201	摇臂	ROCKER	4					
12	F15-07040304	锁紧螺母	LOCK NUT	4					
13	F15-07040303	调整螺钉	SCREW, VALVE ADJUSTING	4					
14	F8-05030009	摇臂弹簧	SPRING, ROCKER	2					
15	F8-05030015	摇臂弹簧垫圈	BUSHER, ROCKER SPRING	2					
16	F8-005030010	摇臂轴	SHAFT, ROCKER	1					
17	F8-05030011	凸轮轴油封 18x35x7.8	OIL SEAL 18x35x7.8	1					
18	T3.6-04000006	飞轮半圆键	KEY	1					
19	F8-05030008	凸轮轴	CAMSHAFT	1					
20	F8-05030012	机油泵金属密封垫	OIL PUMP GASKET	1					
21	F8-05030300	机油泵组件	OIL PUMP	1					
22	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	3					
23	GB/T5782-M6x35	六角螺栓 M6x35	BOLT M6x35	3					


零部件名称:	发动机头总成
PARTS NAME:	ENGINE ASSY



零部件名称: 发动机头总成

PARTS NAME: ENGINE ASSY


SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-05010001	机体	CYLINDER CASE	1					
2	F15-00000006	定位销 6x12	KNOCK 6x12	2					
3	F4-04000039	六角凸缘螺栓 M8x50	BOLT M8x50	8					
4	F8-05010002	精滤器接头	NIPPLE	1					
5	F8-05010003	水道盖板	EXHAUST COVER	1					
6	F8-05010004	水道盖板密封垫	GASKET, EXHAUST COVER	1					
7	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	5					
8	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	8					
9	F4-04000036	节温器	THERMOSTAT	1					
10	F8-05010006	节温器盖	THERMOSTAT COVER	1					
11	F8-05010005	节温器盖垫	GASKET, THERMOSTAT COVER	1					
12	GB/T5783-M6x40	六角螺栓 M6x40	BOLT M6x40	2					
13	F15-07010009	阳极密封圈	SEAL, ANODE	1					
14	F15-07010011	阳极盖板	ANODE COVER	1					
15	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1					
16	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺栓 M5x12	BOLT M5x12	1					
17	GB/T97.1-5	平垫圈 5	WASHER 5	1					
18	F15-07010012	阳极止锁片	LOCKING PLATE, ANODE	1					
19	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	2					
20	F8-05010011	机座	CRANK CASE	1					
21	F8-05000900	溢流阀组件	PLUNGER	1					
22	F8-05000024	水管	HOSE	1					
23	F8-00000200	机油尺组件	OIL LEVEL GAUGE	1					
24	F8-05000800	精滤器组件	OIL STRAINER	1					
25	F8-05000017	吸油管	HOSE	1					
26	F8-05000025	卡箍	HOOP	2					
27	F15-07010005	堵塞1/4"	STOPPER 1/4"	2					
28	F15-07010004	堵塞1/8"	STOPPER 1/8"	2					
29	GB/3452.1-13.2x1.8	溢流阀O形圈 13.2x1.8	O-RING	6					
30	F8-05020001	曲轴	CRANK	1					
31	F8-05010012	曲轴油封 30x45x8	OIL SEAL	2					
32	F8-05010009	轴瓦	BUSH	4					
33	F8-05020200	连杆组件	ROD, CONNECTING	2					
34	F8-057020101	活塞	PISTON	2					
35	F8-05020105	活塞销	PIN, PISTON	2					
36	F15-07020005	活塞销挡圈	CIRCLIP	4					
37	F8-05020102	活塞环 I	PISTON RING I	2					
38	F8-05020103	活塞环 II	PISTON RING II	2					
39	F8-05020104	组合油环	COMBINATION OIL RING	2					
40	F8-05000000	发动机总成	ENGINE ASSY	1					
41	F8-05010000	机体机座组件	CRANKCASE ASSY	1					


1
2
3
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

零部件名称: 附件Ⅰ（维修件）

PARTS NAME: APPENDIX Ⅰ (REPARE KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F8-F8-02000002	驱动轴油封12.1x28x5	OIL SEAL, DRIVE SHAFT	1					
2	F15-04000003	放油螺栓垫圈	GASKET	1					
3	F8-02000004	排气盖板密封垫	GASKET, EXHAUST OUTER COVER	1					
4	F8-02000007	水管上密封圈	UPPER SEAL, WATER PIPE	1					
5	F4-03000024	注油螺栓密封垫	GASKET	3					
6	F8-04040002	水下壳盖O形圈	O-RING	1					
7	F8-04040004	螺旋桨轴油封15X28X10	OIL SEAL	1					
8	F8-04000005	水泵座密封垫	WASHER	1					
9	F8-04000013	水管导向套	SEAL	1					
10	F8-04000101	水泵座油封12.1X24X8	OIL SEAL	1					
11	F2.6-03000009	O形密封圈	O-RING	1					
12	F8-04000006	外挡板下密封垫	GASKET	1					
13	F8-04000008	外挡板上密封垫	GASKET	1					
14	F8-04000200	水泵叶轮	IMPELLER	1					
15	F8-04000010	水泵内壳	INNER SHELL, WATER PUMP	1					
16	F8-04000007	外挡板	OUTER PLATE	1					
17	F8-02000008	水管下密封圈	LOWER SEAL, WATER PIPE	1					


1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15

零部件名称: 附件II（维修件）

PARTS NAME: APPENDIX II (REPARE KIT)

SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F15-07000017	化油器纸垫	GASKET,CARBUERTOR	2					
2	F8-05000009	进气歧管密封垫	GASKET,MANIFOLD	1					
3	GB/T3452.1-35.5X1.8	O型圈 35.5X1.8	O-RING 35.8X1.8	1					
4	F8-05000100	气缸垫组件	CYLINDER HEAD GASKET	1					
5	F8-05030011	凸轮轴油封 18X35X7.8	OIL SEAL 18X35X7.8	1					
6	F8-05000002	缸头罩密封圈	CYLINDER HEAD COVER GASKET	1					
7	JASO F404-35-025	加油口盖密封圈	O-RING	1					
8	F8-05030012	机油泵金属密封垫	OIL PUMP GASKET	1					
9	F8-05010004	水道盖板密封垫	GASKET,EXHAUST COVER	1					
10	F8-00000004	发动机密封垫组件	GASKET ENGINE BASEMENT	1					
11	F8-05010012	曲轴油封 30x45x8	OIL SEAL	2					
12	F8-05010005	节温器盖密封垫	GASKET,THERMOSTAT	1					
13	F15-07010009	阳极密封圈	ANODE GASKET	1					
14	F15-07010008	机体阳极	ANODE	1					
15	GB/T3452.1-13.2x1.8	溢流阀O形圈13.2x1.8	O-RING 13.2x1.8	1					